

Autoriser

Heconomy BL – Modèle de démarrage pour les stations-service d'entreprises.

En tant que modèle de démarrage, l'Heconomy BL répond à toutes les exigences essentielles d'une station-service d'entreprise moderne. Le rapport prix/performance extrêmement intéressant rend l'Heconomy BL très attrayant, même pour les petits parcs de véhicules.



Les fonctionnalités sont réduites par rapport à l'Heconomy, ce qui permet une gestion efficace de votre parc de véhicules, même à petite échelle, à un rapport prix/performance extrêmement attractif. Complétée par le logiciel de gestion HecPoll, l'automate de distribution de carburant Heconomy BL devient la solution idéale dédiée aux petits parcs de véhicules.

Vos avantages

- ✓ **Identification simplifiée**
- ✓ **Facile à l'emploi et d'une fiabilité sans faille**
- ✓ **Boîtier en aluminium extrêmement robuste, recyclable à 100 %**
- ✓ **Disponible en version murale**
- ✓ **Également pour les petites flottes**
- ✓ **SAV complet : Centre d'appel de support, formation continue des collaborateurs et centre de réparations**

Applications typiques :

- ✓ Stations-service d'entreprises

Données techniques

Dimensions	H 260 x L 440 x P 145 mm (version murale)
Poids	Environ 18 kg (version murale)
Portée de la température	De -25 °C à +55 °C
Classe de protection	IP44
Puissance absorbée	Puissance absorbée de base : environ 70 VA +/-10 %
Humidité relative	Jusqu'à 95 % (condensation autorisée)
Affichage/Indication	Affichage graphique 240 x 128 DOTS
Tension de réseau admissible	230 V AC, +10/-15 %, 50 Hz
Domaine d'application	Zone de station-service étalonnable/non étalonnable

Variations

- **Heconomy BL Lecteur de cartes**
Unité de base pour montage mural ou sur pied – y compris HecPoll version standard
- **Heconomy BL Proximity**
Unité de base pour montage mural ou sur pied – y compris HecPoll version standard
- **Heconomy BL MIFARE**
Unité de base pour montage mural ou sur pied – y compris HecPoll version standard

Options & Packages

- **Lecteur RFID** pour cartes station
- **Connexion d'une imprimante externe** en option
- **Lecteur de cartes à introduction manuelle** de cartes à puce et cartes magnétiques pour les pistes ISO 2 et 3
- **Extension du stockage** jusqu'à 500 cartes
- **OptiLevel** – Système de mesure du contenu dans la cuve
- **Clé USB** pour l'échange manuel de données
- **Journal électronique** formaté sur clé USB avec fente

Combinez avec



Live Monitoring PetroLine : Surveillez en temps réel les messages de statut des terminaux et déclenchez rapidement des mesures en cas d'urgence



PetroPoint : Identification automatique du véhicule et du conducteur

