

## PetroPoint – l'autorisation automatique des véhicules directement au distributeur.

Automatisez vos processus de ravitaillement dès aujourd'hui grâce à PetroPoint, et bénéficiez d'un flux de véhicules accru et d'un confort supplémentaire lors du ravitaillement, en toute sécurité.

### Vos avantages

- ✓ Transpondeur montable sur tous types de véhicules
- ✓ Le système s'intègre très rapidement
- ✓ Optimisation de la gestion de votre parc de véhicules, transparence et précision du calcul de consommation
- ✓ La perte de carburant, le détournement et les erreurs de carburants sont quasiment impossibles
- ✓ Augmentation du flux de véhicules
- ✓ Plus de confort lors du ravitaillement et opportunité pour fidéliser les clients



**Données techniques**

<b>Interfaces numériques digitales</b>	RS 232, LAN, USB
<b>Classe de protection</b>	Tous les composants sont disponibles en IP65 (PetroScan IP66)
<b>Portée de la température</b>	De -25 °C à +60 °C
<b>Humidité relative</b>	Max. 95 % sans condensation
<b>Fréquence de transmission</b>	433 MHz
<b>Fréquence Jour</b>	125 kHz
<b>Atex</b>	PetroScan, unité Nozzle, badges : zone 0
<b>Résistance chimique</b>	PetroScan, unité Nozzle, badges : essence, gazole, huile minérale, sel, brouillard, huile végétale

**Variations**

- **Vente au détail**  
Intégration facile dans un système et un parc automobile
- **Flotte +**  
Sécurité accrue car le ravitaillement en carburant n'est pas possible sans unité « à bord ».  
Enregistrement du kilométrage et des heures de service.

**Options & Packages**

- **Récepteur de station** comme installation pour un automate de distribution de carburant ou dans un boîtier séparé
- **Unité Nozzle** pour tous les types de pistolets distributeur
- **Transpondeur** à visser, coller ou monter avec une bande de tension, également disponible avec un dispositif de sécurité
- **Unité « à bord »** en exécution IP20 ou robustesse avec IP65

**Comment fonctionne PetroPoint ?**